

Schallschutz
Rohrdurchführungen
Doppelmuffe
Futterrohr
KG 2000
Ablauf

DOC System

einfach: dicht!

Montageanleitung **DOC System Bodenablauf / Kellerablauf**

- Bodenelement säubern.
- Maß vom vorhandenen Grundleistungsstrang zur OK Bodenplatte ermitteln, falls notwendig Bodenelement auf das benötigte Maß am Spitzende kürzen (Dichtprofil muß mittig in der Bodenplatte sitzen) und erneut anfasen.
- Bodenelement am Spitzende mit Gleitmittel versehen und auf vorhandenen Leitungsstrang aufstecken.
- Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
- Beton besonders im Bereich um die Bodendurchführung sorgfältig verdichten
- Die Nachbehandlung des Beton richtet sich nach DIN 1045.
- Beim Anschluß der weiteren Rohrleitungsstränge darf Gleitmittel nur auf das Spitzende der anzuschließenden Rohre aufgetragen werden. Die angefasenden Rohrenden müssen komplett in die Muffe eingeschoben werden und danach wieder 3 bis 5mm herausgezogen werden.

thomas merkl
rot-kreuz-straße 2
86179 augsburg

fon 0821 / 81 29 61
fax 0821 / 81 52 87 5
mobil 0171 / 800 58 01
merkl@doc-system.de
www.doc-system.de