

DOC System

einfach: dicht!

Schallschutz
Rohrdurchführungen
Doppelmuffe
Futterrohr
KG 2000
Ablauf

Montageanleitung DOC System Wandelement

- Erste Schalungsseite aufstellen.
- Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
- Montagehilfe aus dem Wandelement nehmen und an benötigter Position auf der Schalung annageln.
- Rohrdurchführung auf den an der Schalung angenagelten Montagedeckel ganz aufstecken.
- Zweiten Montagedeckel montieren.
- Bewehrung verlegen und im Bereich der Rohrdurchführung ausschneiden. Hierbei Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
- Bereits mit Schalöl besprühte Schalung montieren. Die Rohrdurchführung darf nicht mit Schalöl besprüht werden.
- Lageweise Beton in die Schalung verfüllen und sorgfältig verdichten.
- Nach Ablauf der Mindestschalfristen nach DIN 1045 ausschalen und die Montagedeckel auf beiden Seiten der Rohrdurchführung entfernen.
- Lippendichtringe in die Muffen der Wanddurchführung einsetzen.
- Beim Anschluß der weiteren Rohrleitungsstränge darf Gleitmittel nur auf das Spitzende der anzuschließenden Rohre aufgetragen werden. Die angefasten Rohrenden müssen komplett in die Muffe eingeschoben werden und danach 3 bis 5mm herausgezogen werden.

thomas merkl
rot-kreuz-straße 2
86179 augsburg

fon 0821 / 81 29 61
fax 0821 / 81 52 87 5
mobil 0171 / 800 58 01
merkl@doc-system.de
www.doc-system.de